

FOTECHEM Schablonen Chemikalien

lassen alle anderen vergessen

Der **Schlüssel** zur erfolgreichen Schablone ist die richtige
GEWEBE VORBEREITUNG



1 ENTFETTER

Lösungen zur Entfernung von Schmutz, Staub und Fett von allen Geweben.

Der erste Schritt vor der Beschichtung auf neuen oder gebrauchten Geweben:

2003 praktisches, gebrauchsfertiges Gel

2033 wirtschaftliches Konzentrat

(Mischverhältnis: 10 Teile Wasser zu 1 Teil 2033)

2033S schaumarmes Konzentrat; für Automaten

(Mischverhältnis bis 1:100)

2 ANRAUHEN + ENTFETTEN

kombinierter Gewebepreparator in Gel-Form.

Der erste Schritt zum Übertragen von Kapillar- und Indirekt-Filmen, empfohlen für neue Gewebe:

2023 dickes Gel zur Verbesserung der Schablonen-Haftung auf dem Gewebe bei hohen Auflagen

3 GEWEBEVORBEREITER

nimmt dem Wasser die Oberflächenspannung.

Der erste Schritt zum sicheren Übertragen aller Kapillarfilme:

2025 gebrauchsfertiges Gel

Bildung eines gleichmässigen Wasserfilms für FOTECAP

4 VERLAUFSFÖRDERER & ENTFETTER

nimmt dem Wasser die Oberflächenspannung bei gleichzeitiger Entfettung

Der Schritt zu besseren Verlaufseigenschaften aller Emulsionen auf neuen und gebrauchten Geweben

2002 Gel kann mit der Rinne aufgetragen werden

2022 wirtschaftliches Konzentrat

(Mischverhältnis: 10 Teile Wasser zu 1 Teil 2022)



SICHERHEIT MIT FOTECHEM

kompatibel mit allen FOTECO Schablonen Systemen

FOTEC AG, P.O.Box 1123, Eigenheimstr. 22, CH-8700 Küsnacht, Switzerland
TEL. +41 44 913 30 00 FAX +41 44 910 45 25 info@fotec.ch www.fotec.ch